

Информационные сообщения на экране DVB-C телевизора при просмотре цифрового кабельного ТВ.

Модель телевизора	CAM-модуль не установлен	CAM-модуль установлен. Карта не установлена	CAM-модуль установлен. Карта установлена неправильно	CAM-модуль и карта установлены правильно. Есть подписка на карте	CAM-модуль и карта установлены правильно. Нет подписки на карте	Плохой ВЧ сигнал на входе телевизора
<b>SAMSUNG</b> UE32EH5307	Сигнал закодирован или слаб	Карта не вставлена	Проблема с картой, проверьте карту далее Сигнал закодирован или слабый	Каналы доступны для просмотра. Есть изображение со звуком	Нет доступа далее Сигнал закодирован или слаб	Слабый сигнал или нет сигнала
<b>LG</b> 32LJ600U	Отсутствует CI (CAM)-модуль	No card inserted далее Канал закодирован	Card problem, check card далее Канал закодирован	Каналы доступны для просмотра. Есть изображение со звуком	No access далее Канал закодирован	Нет сигнала. Проверьте подключение антенны
<b>PHILIPS</b> PFL3606H/60	Зашифр. передача	Зашифр. Передача далее сообщение с не читаемыми символами	Зашифр. передача далее сообщение с не читаемыми символами	Каналы доступны для просмотра. Есть изображение со звуком	Зашифр. Передача	Нет сигнала
<b>SHARP</b> LC-19LE320RU-BK	Шифров. Прогр.	No card inserted	Incorrect card	Каналы доступны для просмотра. Есть изображение со звуком	No access	Нет сигнала
<b>SONY</b> KDL-32 V5500	Нет сигнала	Error message: No card inserted	Error message: Card problem check card	Каналы доступны для просмотра. Есть изображение со звуком	Error message: No access	Нет сигнала