


Статус подписки ТВ LG

1. Нажимаем на пульте кнопку «**MENU**». Выбираем окно «**КАНАЛЫ**».




2. В окне «**КАНАЛЫ**» выбираем строку «**Данные CI (CAM)**».

Примечание: Строка «Данные CI (CAM)» активна, только тогда, когда CAM-модуль исправен и правильно установлен в телевизор!




3. Появится окно «**Conax Conditional Access**».

Выбираем строку «**Subscription status**» (Статус подписки).





Примечание: Строка «Subscription status» активна, только тогда, когда абонентская карта исправна и правильно установлена в CAM-модуль!

4. В окне «**Subscription status**» представлена информация:
- Дата начала и окончания подписки (Start date / End date)
 - Буквенно-цифровые символы, обозначающий подписку (подключённые цифровые пакеты ATK)



5. Для цифрового пакета «Ночной клуб» существует отдельное окно с подобной информацией (ATK Adult).





6. Буквенно-цифровые символы (основные варианты).

Примечание: Комбинаций буквенно-цифровых символов может быть очень много. Ниже представлены только основные варианты.

Архангельск:

01000000	Подписка на карте отсутствует
01000141	«БАЗОВЫЙ»
0100c143	«БАЗОВЫЙ ПЛЮС»
0100c94f	«ПОЛНЫЙ»
0100c94f	«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» («ПОЛНЫЙ» + «НОЧНОЙ КЛУБ»)
01000001 (ATK Adult)*	

** подписки на пакет "Ночной клуб" проверяется отдельно в строке "ATK Adult"*

Новодвинск:

01000000	Подписка на карте отсутствует
01000141	«КЛУБ БАЗОВЫЙ»
01004143	«КЛУБ БАЗОВЫЙ ПЛЮС»
0100494f	«КЛУБ ПОЛНЫЙ»
0100494f	«КЛУБ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» («ПОЛНЫЙ» + «НОЧНОЙ КЛУБ»)
01000001 (ATK Adult)*	

** подписки на пакет "Ночной клуб" проверяется отдельно в строке "ATK Adult"*