


Статус подписки ТВ PHILIPS


1. Нажимаем на пульте кнопку с символом «домик». Выбираем окно «**Установка**».



2. В окне «**Установка**» выбираем строку «**Настройка каналов**».




3. В новом окне выбираем строку «**Общий интерфейс**», переходим строку «**Conax Conditional Access**», подтверждаем «**ОК**»




Примечание: Строка «Общий интерфейс» может не отображаться в данном окне если САМ-модуль не исправен или не правильно установлен в телевизор!

4. Появится окно «**Conax Conditional Access**». Выбираем строку «**Subscription status**» (Статус подписки).





Примечание: Строка «Subscription status» активна, только тогда, когда абонентская карта исправна и правильно установлена в САМ-модуль!

5. В окне «**Subscription status**» представлена информация:
- Дата начала и окончания подписки (Start date / End date)
 - Буквенно-цифровые символы, обозначающий подписку (подключённые цифровые пакеты ATK)



6. Для цифрового пакета «Ночной клуб» существует отдельное окно с подобной информацией (ATK Adult).





7. Буквенно-цифровые символы (основные варианты).

Примечание: Комбинаций буквенно-цифровых символов может быть очень много. Ниже представлены только основные варианты.

Архангельск:

01000000	Подписка на карте отсутствует
01000141	«БАЗОВЫЙ»
0100c143	«БАЗОВЫЙ ПЛЮС»
0100c94f	«ПОЛНЫЙ»
0100c94f	«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» («ПОЛНЫЙ» + «НОЧНОЙ КЛУБ»)
01000001 (ATK Adult)*	

** подписки на пакет "Ночной клуб" проверяется отдельно в строке "ATK Adult"*

Новодвинск:

01000000	Подписка на карте отсутствует
01000141	«КЛУБ БАЗОВЫЙ»
01004143	«КЛУБ БАЗОВЫЙ ПЛЮС»
0100494f	«КЛУБ ПОЛНЫЙ»
0100494f	«КЛУБ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» («ПОЛНЫЙ» + «НОЧНОЙ КЛУБ»)
01000001 (ATK Adult)*	

** подписки на пакет "Ночной клуб" проверяется отдельно в строке "ATK Adult"*