



Настройка ТВ Samsung

1) Нажимаем MENU, входим в пункт «Автонастройка».



2) Выбираем: Источник сигнала - «Кабель», Тип каналов - «Цифровые». Нажимаем «Далее».



3) Выбираем параметры настройки на цифровые каналы (как на картинке). Нажимаем «Поиск».



4) После поиска каналов, нажимаем «ОК».

