



Статус подписки ТВ SHARP

1. Нажимаем на пульте кнопку **«MENU»**. Выбираем пункт меню строку **«Функции»**. Переходим на строку **«Общий интерфейс»**.




2. Появляется окно **«Conax Conditional Access»**, нажимаем на пульте **«OK»**.

Примечание: Если в данном окне вместо «Conax Conditional Access» появляется сообщение «Не вставлена карта доступа», то CAM-модуль не исправен или не правильно установлен в телевизор!




3. В появившемся окне выбираем строку **«Subscription status»** (Статус подписки).





Примечание: Если при выборе строки «Subscription status» появляется сообщение «No card inserted», то абонентская карта не исправна или не правильно установлена в CAM-модуль!

4. В окне «**Subscription status**» представлена информация:
- Дата начала и окончания подписки (Start date / End date)
 - Буквенно-цифровые символы, обозначающий подписку (подключённые цифровые пакеты ATK)



5. Для цифрового пакета «Ночной клуб» существует отдельное окно с подобной информацией (ATK Adult).



6. Буквенно-цифровые символы (основные варианты).

*Примечание: Комбинаций буквенно-цифровых символов может быть очень много.
Ниже представлены только основные варианты.*

Архангельск:

01000000	Подписка на карте отсутствует
01000141	«БАЗОВЫЙ»
0100с143	«БАЗОВЫЙ ПЛЮС»
0100с94f	«ПОЛНЫЙ»
0100с94f	«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» («ПОЛНЫЙ» + «НОЧНОЙ КЛУБ»)
01000001 (ATK Adult)*	

** подписки на пакет "Ночной клуб" проверяется отдельно в строке "ATK Adult"*

Новодвинск:

01000000	Подписка на карте отсутствует
01000141	«КЛУБ БАЗОВЫЙ»
0100с143	«КЛУБ БАЗОВЫЙ ПЛЮС»
0100с94f	«КЛУБ ПОЛНЫЙ»
0100с94f	«КЛУБ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» («ПОЛНЫЙ» + «НОЧНОЙ КЛУБ»)
01000001 (ATK Adult)*	

** подписки на пакет "Ночной клуб" проверяется отдельно в строке "ATK Adult"*