


Настройка времени на цифровых декодерах (Архангельск)

СИГНАЛ TLS2007C

MENU → Пользовательские установки → OK →

→ Установка таймера → OK →


→ Часовой пояс GMT+03:00 → MENU



СИГНАЛ TLS2007C USB

MENU → Установка системы → OK → Время → OK →

Стрелка на ПДУ ► «Вправо» Часовой пояс +03:00 → OK → EXIT




СИГНАЛ TLS2007C HD

MENU → Стрелка на ПДУ ► «Вправо» →

→ Настройка системы → Установка времени →

→ Часовой пояс + 3 → OK



СИГНАЛ TLS2007C HD USB


TIME → Часовой пояс GMT+03:00 → EXIT



СИГНАЛ TLS3001CL

MENU → Установки → OK → Экранное меню → OK

→ Часовой пояс GMT+03 → EXIT




TOPFIELD TF6100COC, CBC5111, CBC5101

MENU → Системные установки → OK →

→ Установка времени → OK →

→ Временная поправка 03:00 → EXIT



KAON KCF 220-CO

MENU → Системные установки → OK (PIN код 0000) →

→ Стрелка на ПДУ ► «Вправо» → Местное время GMT+03:00

→ OK → MENU

